




CERRADURA ELECTROMECÁNICA SIN BOTÓN 21

DESCRIPCIÓN

- •Cerradura eléctrica de sobreponer
- •Con una solo pulso del botón, el resbalón se abre y se mantiene abierto (memoria mecánica) hasta volver a cerrar la puerta
- •La cerradura se adapta al interfón como su complemento ideal
- •Opera con llave en caso de interrupción de la energía eléctrica por el exterior
- •Opciones de funcionamiento con y sin botón al interior.
- •Al accionar la llave por el interior se bloquea el botón lo que impide retraer el picaporte, la cerradura no se puede abrir con llave por la parte exterior (versión con botón)
- •Seguridad de 5 pernos de latón



medida: mm

